





ZABEZPIECZENIE	ZABEZP. POMPY; BŁĄD FAZ; PDDPRĄD. I< ; NADPRĄD. I> KLASA 10	ŚWIETLNA SYGN. PRACY "B1"	STYCZNIK GŁÓWNY MIESZADŁA "B1"	KOMORY BEZTLEN.
----------------	---	---------------------------	--------------------------------	-----------------

ZABEZPIECZENIE	ZABEZP. POMPY; BŁĄD FAZ; PDDPRĄD. I< ; NADPRĄD. I> KLASA 10	ŚWIETLNA SYGN. PRACY "C1"	STYCZNIK GŁÓWNY MIESZADŁA "C1"	KOMORY DENITR.
----------------	---	---------------------------	--------------------------------	----------------

ZABEZPIECZENIE	ZABEZP. POMPY; BŁĄD FAZ; PDDPRĄD. I< ; NADPRĄD. I> KLASA 10	ŚWIETLNA SYGN. PRACY "PD"	STYCZNIK GŁÓWNY POMPY "PD"	DDCIEKU
----------------	---	---------------------------	----------------------------	---------

ZABEZPIECZENIE	ZABEZP. POMPY; BŁĄD FAZ; PDDPRĄD. I< ; NADPRĄD. I> KLASA 10	ŚWIETLNA SYGN. PRACY "C2"	STYCZNIK GŁÓWNY POMPY "C2"	KOMORY DENITR.
----------------	---	---------------------------	----------------------------	----------------



U W A G I :

- PRZED MONTAŻEM PORÓWNAĆ NUMERACJE ZACISKÓW NA RYSUNKU I NA APARATACH – ROZBIEŻNOŚCI POPRAWIĆ
- WEWNĘTRZNE POŁĄCZENIA STEROWNICZE WYKONAĆ PRZEWÓDAMI LY-1 ; 750V

ROZBUDOWA DZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARANOWIE DZIAŁKI 863/1,864,865/1,866/1, OBRĘB 1 BARANÓW			
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS
PROJ. INST. ELEKTR.: mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	04/2013	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	04/2013	
SCHEMAT STEROWANIA, SYGN. STANU I POMIARÓW W ROZDZIELNICY enn A11 – CZESC 2			
RYS. NR:		6	
SKALA:			